



SANIFICAZIONE AREA SPORCA (area degenza)

- I DPI devono essere indossati come per il trattamento di un paziente infettivo o sospetto tale.
- Rimuovere tutto il materiale superfluo, inclusi i camici protettivi monouso e deporli nei rifiuti speciali.
- Tutte le procedure di disinfezione prevedono che la soluzione disinfettante Virkon® all'1% sia lasciata in posa almeno 15 minuti.
- Le stoviglie dedicate in acciaio inossidabile, la sonda esofagea per ruminanti, le sonde per nasogastriche per gli equidi e tutto il materiale utilizzato per alimentazione e idratazione enterale devono essere immerse in un secchio con il disinfettante per 15 minuti, quindi rimosse, asciugate e stoccate nell'area lavaggio.
- Le pompe infusionali, le tosatrici e le altre apparecchiature elettroniche devono essere disinfettate utilizzando salviette impregnate di disinfettante.
- Tutta la strumentazione aggiuntiva introdotta nell'area infettivi deve essere sottoposta ad una profonda decontaminazione prima di essere riportata nell'area di degenza comune.
- Una volta terminata la sanificazione degli oggetti e strumenti, procedere alla rimozione del materiale organico grossolano sulle superfici.
- Pulire e spolverare tutte le superfici dell'area infettivi e poi trattarle con apposito disinfettante.
- Ove necessario, dopo la pulizia della strumentazione procedere alla sterilizzazione in autoclave.

SANIFICAZIONE DELLA ZONA FILTRO

- Pulire e disinfettare gli scaffali e rifornirli con i DPI.
- Disinfettare, controllare e riempire l'erogatore igienizzante mani.
- Pulire e disinfettare carrello porta-rifiuti e pavimenti